

FSC-TL005 DISCOVERY LITE 蓝牙开发板使用说明



Shenzhen Feasycom Technology Co.,Ltd.

Telephone: 86-755-27924639

www.feasycom.com

TL005 DISCOVERY LITE 蓝牙开发板(正面)



DEBUG 升级预留口

一. 测试环境安装

1, 安装串口驱动程序, 可在电脑设备管理器查看.





1)安卓系统 APP 蓝牙串口,使用者可自行在腾讯应用宝上搜索:"蓝牙串口"下载安装或是找 飞易通技术支持提供 APK 安装包。



二. 使用步骤:

1,将开发板插到电脑 USB 口, LED 指示灯慢闪,模组处于可搜索可连接状态 (本文以 FSC-BT816S 模块型号为例)



模组与手机成功连接串口板指示灯处于常亮状态



2,电脑端打开飞易通串口助手,此工具免安装, ^{飞易通事口} 按下图进行设置。





3, 手机 APP 与模块连接, 按以下流程操作(请打开手机蓝牙)

1) 安卓系统: 打开蓝牙串口 APP 进入通讯界面, 找到需要连接的设备, 点击后自动

连接,下划界面可刷新搜索界面。

	连接成功		15 Alexandre	
中国移动 13:56 🕴 🤶 📶 💷	1 13:57	ووب اtr. 🗟 *	13:58	99 الد. جَ ا
状态: 提案中 NUC505 地址: 00:E0:4C: 23:93设备名默 0018E40C609 3SD认为 地址: 00:18:E4: C:6D:98 Feasycom MEIZU MX2 地址: 22:22 6:E2:52:42 信号: (-59)	断开连接 Hex接收 接收:0字节 0包	清除数据 CRC32; 00000000	 断开连接 Hex接收 接收:5字节 1包 999 接收到的数 	清除数据 CRC32: 99F1D38D 女据
地址: 88:4A:EA:94:36:61 HSH-PC 地址: 2C:6E:85:CD:03:67 RSSI: 信号值	★ 次送:0字节 0包	CRC32: 0000000	输入要发送的数	文据 CRC32: 0
	10 ms 定时发送	发送	000	发送键
合 合 合 合 合 点	Hex发送	发文件	Hex发送	发文件





三,固件空中升级(DFU)

目前支持的固件空中升级的模块型号为: FSC-BT826, FSC-BT836 等。 请联系销售或技术支持人员,由他们提供固件空中升级的用户手册。

四, FAQ (持续增加中。。。)

- 问题1: 模块工作后,接收指令无反馈:
 - 1,检查模块工作指示灯是否闪烁,
 - 2, 确认如下串口配置是否正确:
 - 波特率 115200 · 设置是否正确, a),
 - ■关闭串口 串口有没有打开 b),
 - 串口 COM7 ➡ 设置是否与设备管理器识别的 COM 号一致, c),
 - d),上位机 RXD 脚是否接模块 TXD,上位机 TXD 是否接模块 RXD 脚。
 - ▼ 发送新行 是否勾选 e).

3,检查模块是否已处于连接状态

注意:若模块已和手机连接,模块收到的指令会被当做数据发送至手机,并不会执行。 4,若执行上述步骤后还是无法识别指令,建议模块连接手机 APP,通过 APP 端发送字 符串到模块(如 12345),使用示波器监控模块的 TXD 是否有波形;同理,发送数据至模 块,监控模块的 RXD 是否有波形,且监控手机端 APP 是否收到数据。

问题 2: android 为什么不能用 BLE:

- 1, 许多老的 android 手机不支持 BLE (使用双模蓝牙模块可以解决)。
- 2,新的 android 手机就算支持 4.0, BLE 的兼容性也不稳定。

问题 3:

- The second sec	\geq		
		ž	
			V